



Рис. 3. Генератор прямоугольных импульсов, схема принципиальная.

Исправлены наименования входов DD2 и удалены резисторы создания искусственной "земли"

Транзисторы – любые комплектарные высокочастотные малой мощности. Питание однополярное (без средней точки) нестабилизированное.