



На выбор: R5 - Bourns 3386F (Bourns 3306F)
 R5.1 - Bourns 3386P (Bourns 3262P)

DA1, DA2, VD2, VD3 - НЕ паять !!!
 Вместо DA1 перемычка - 2 и 3 ножки !!!
 Вместо DA2 перемычка - 1 и 3 ножки !!!