



- XT1 – Указатель выезда
- XT2 – Указатель воспроизведения
- XT3 – Указатель воспроизведения
- XT4 – Указатель воспроизведения
- XT5 – Указатель записи графика/реальной
- XT6 – Указатель записи графика/реальной (+ запись)
- XT7 – Указатель записи оцифрованной
- XT8 – Указатель записи оцифрованной
- XT9 – Указатель записи оцифрованной
- XT10 – Указатель записи оцифрованной
- XT11 – Генератор тона сирены и подмагничивания

C1-C10, C14 – C25 – Точка core D
 C27-C28, C30 – C31 – Сигналы D86